REPERTORIO DE LOS ÓRGANOS

CÓDIGOS ÓRGANOS	DESIGNACIÓN ÓRGANOS
101	ENCENDEDOR
103	ALTERNADOR
104	CONTACTOR DE ARRANQUE
107	BATERÍA
120	UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICO INYECCIÓN
125	MANDO LUCES DE PRECAUCIÓN
145	COMBINADO LIMPIA LAVAPARABRISAS
146	CAPTADOR DE PICADO 1
147	CAPTADOR DE PRESIÓN DEL COLECTOR
149	CAPTADOR PUNTO MUERTO SUPERIOR
155	CONTACTOR LUCES DE MARCHA ATRÁS
156	CONTACTOR FRENO DE MANO
160	CONTACTOR DE STOP
163	MOTOR DE ARRANQUE
164	DISPOSITIVO DE SISTEMA DE SOPLADO AIRE FRÍO
171	EMBRAGUE ACONDICIONADOR DE AIRE
172	LUZ TRASERA DERECHA
173	LUZ TRASERA IZQUIERDA
180	CONTACTOR CANTO DE PUERTA CONDUCTOR
184	LUZ DERECHA DE POSICIÓN
185	LUZ IZQUIERDA DE POSICIÓN
188	GRUPO MOTOVENTILADOR REFRIGERACIÓN
191	ALTAVOZ PUERTA DELANTERA DERECHA
192	ALTAVOZ PUERTA DELANTERA IZQUIERDA
193	INYECTOR 1
194	INYECTOR 2
195	INYECTOR 3
196	INYECTOR 4
199	AFORADOR DE CARBURANTE
200	LUNETA TÉRMICA
205	MANOCONTACTO
207	CAPTADOR MÍNIMO LÍQUIDO DE FRENOS
209	MONOMANDO
211	MOTOR LIMPIALUNETA
212	MOTOR LIMPIAPARABRISAS
213	PLAFONIER DELANTERO
221	BOMBA LAVAPARABRISAS
224	PRESOSTATO DIRECCIÓN ASISTIDA
225	TOMA DE DIAGNÓSTICO
226	FARO DERECHO
227	FARO IZQUIERDO
231	RELÉ LUCES DELANTERAS DE NIEBLA
233	RELÉ DISPOSITIVO SISTEMA DE SOPLADO AIRE FRÍO
235	RELÉ LUNETA TÉRMICA
236	RELÉ BOMBA DE CARBURANTE
238	RELÉ BLOQUEO INYECCIÓN
242	SONDA DE OXÍGENO POSTERIOR
244	CAPTADOR TEMPERATURA AGUA INYECCIÓN
247	CUADRO DE INSTRUMENTOS
250	CAPTADOR DE VELOCIDAD VEHÍCULO
255	INTERMITENTE DELANTERO DERECHO
256	INTERMITENTE DELANTERO IZQUIERDO
261	RADIO

REPERTORIO DE LOS ÓRGANOS

CÓDIGOS ÓRGANOS	DESIGNACIÓN ÓRGANOS
262	GRUPO MOTOVENTILADOR REFRIGERACIÓN Y ACONDICIONADOR DE AIRE
272	CAPTADOR TEMPERATURA AIRE INYECCIÓN
283	BOMBA DE CARBURANTE ADICIONAL
319	CUADRO DE MANDO ACONDICIONADOR DE AIRE
321	RESISTENCIA GRUPO MOTOVENTILADOR ACONDICIONADOR DE AIRE
322	DIODO ACONDICION ADOR DE AIRE Y DIRECCIÓN ASISTIDA
335	RELÉ 1 VELOCIDAD GRUPO MOTOVENTILADOR
336	RELÉ 2 VELOCIDAD GRUPO MOTOVENTILADOR
371	ABSORBEDOR VAPORES DE GASOLINA
419	CAJA DE CONTROL ACONDICIONADOR DE AIRE
474	RELÉ MANDO COMPRESOR ACONDICIONADOR DE AIRE
639	LUZ DE STOP SOBREELEVADA
645	UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICO HABITÁCULO
675	CONTACTOR PEDAL EMBRAGUE
677	BOMBA LAVAPARABRISAS BI-DIRECCIONAL DELANTERA Y TRASERA
689	MANDO REGULADOR DE VELOCIDAD Y AIRBAG
710	FUSIBLE UNITARIO
746	CAPTADOR CILINDRO
777	PLATINA DE FUSIBLES DE ALIMENTACIÓN DE POTENCIA
778	MÓDULO BOBINA CUÁDRUPLE ENCENDIDO
784	BLOQUE 2 RELÉ DE MANDO
802	DIODO ANTI-RETORNO UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICO/RELÉ BOMBA DE CARBURANTE
833	SONDA Y BOMBA DE CARBURANTE
887	SONDA DE OXÍGENO ANTERIOR
921	POTENCIÓMETRO ACELERADOR
957	CAJETÍN TRANSPONDEDOR
967	CHIVATO SONORO ELECTROMAGNÉTICO
983	RELÉ ALIMENTACIÓN UNIDAD DE CONTROL ELÉCTRICO INYECCIÓN DIESEL
1016	CAJA DE FUSIBLES HABITÁCULO
1033	BATERÍA POSITIVO PROTEGIDO
1041	RELÉ LIMPIALUNETA
1047	RELÉ INYECCIÓN
1076	CAJA MARIPOSA MOTORIZADA
1156	GRUPO MOTOVENTILADOR 1 HABITÁCULO
1202	CAPTADOR PRESIÓN GAS REFRIGERANTE
1324	ILUMINADOR PLACA DE MATRÍCULA CENTRAL
1456	MANDO DESHIELO IMPULSIONAL
1639	RELÉ DE LA BOMBA DE CARBURANTE ADICIONAL
1640	ELECTROVÁLVULA DEL DEPÓSITO DE CARBURANTE ADICIONAL
2186	UNIDAD ANTIRROBO
7501	CABLE DESCONECTADO 1 VÍA